

輪番停電期間中のマイホーム発電のご使用について

平成 23 年 3 月 14 日

12 時 00 分現在

大多喜ガス株式会社

先にご案内させて頂いておりますとおり、大多喜ガスでは現時点において全力を傾注し、ガスの供給を続けております。

この度、3月13日に東京電力(株)より発表されました、電力需給逼迫による輪番停電の実施に伴い、輪番停電期間中のマイホーム発電のご使用に関する注意事項等につき、下記のとおりご案内させていただきます。

記

1. マイホーム発電「エコウィル」、「エネファーム」をご使用のお客さまへ

- ① マイホーム発電「エコウィル」、「エネファーム」は、停電時には運転（発電・給湯・暖房）を全て停止します。
- ② 復電後の操作につきましては、台所リモコンにて時刻設定をご確認願います。時刻を合わせることで運転が再開されます。（エネファームについては後述2をご確認下さい。）
- ③ リモコンにエラーコードが表示され運転しない場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。

2. マイホーム発電「エネファーム」をご使用のお客さまへ

輪番停電期間中の「エネファーム」のご使用については、以下のご使用をお奨めいたします。

- ・ 輪番停電期間中は、エネファーム本体の保護を目的とし、毎日の起動・停止運転を繰り返さないよう、発電モードを「停止」（発電モードボタンを5秒間押す）に設定してください。

この場合復電後、発電は行いませんが、給湯・暖房を行うことは可能です。

※輪番停電期間（電力受給逼迫期間）が終了した場合など、エネファームを通常通りご使用頂けるようになった際には、発電モードを「自動」に設定してください。

本件に関するお問い合わせ先

営業企画G 0475-27-2768（受付時間：9：00～17：30（月曜日～金曜日））

以上